




Gebruiksaanwijzing Febreze/Ambi Pur Regelbare geurverspreider + parfum-navulling voor regelbare Geurverspreider 3volution (Type ED33)



Altijd de navulling rechtop houden. Alleen gebruiken zoals aangegeven.




1 Verwijder dopjes van de navulling. Verwijder de flesjes nooit uit de gemeenschappelijke houder.



2 Uit stopcontact halen alvorens de navulling in het apparaat te plaatsen. Duw de navulling totdat deze vastklikt.



3 Plaats de verspreider in het stopcontact met de navulling aan de onderkant. Laat bovenaan 50cm vrije ruimte.



4 Elke 45 minuten licht er er een ander lampje op, dit geeft aan welk geur wordt verspreid. (!) Vervang de navulling indien leeg, ook al blijft het lichtje branden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE:


- Sluit uw apparaat aan op een wisselstroom stopcontact om ervoor te zorgen dat de spanning van uw huishouden overeenkomt met de spanning aangegeven op uw apparaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de Febreze/Ambi Pur Geur navullingen. Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot vergiftiging of brand veroorzaken. Vul de flesjes niet met andere vloeistoffen.
- 's Nachts het apparaat uit het stopcontact verwijderen en rechtop houden. Controleer het apparaat regelmatig. Aangezien het apparaat warmte gebruikt, zal het bij normaal gebruik lichtjes warm worden. Het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen indien het apparaat uitzonderlijk warm wordt en ook in geval van heel doordringende geur of rook.
- Het apparaat niet openen. Vermijd harde klappen. Als verspreider uitvalt of beschadigd is, verwijder uit het stopcontact.
- Om het apparaat schoon te maken, neem uit stopcontact en gebruik een droge doek. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij onder toezicht.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, indien ze onder toezicht staan of na instructies over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Niet aanraken met natte handen of metalen voorwerpen.
- Het apparaat niet bedekken of schilderen. Niet gebruiken in kleine ruimtes.
- Plaats het apparaat niet op of bij gepolijste, geverfde of plastic oppervlakken.
- Voor binnenhuis gebruik in geventileerde ruimtes. Plaats het apparaat niet naast een warmtebron of in direct zonlicht.
- Niet gebruiken in kleine ruimtes.
- Gemorste vloeistof onmiddellijk opkuisen.
- Verwijder het apparaat uit het stopcontact en vervang de navulling na volledig gebruik.
- Altijd de navulling rechtop houden. Alleen gebruiken zoals aangegeven.
- Laat boven de luchtverfrisser zeker 50 cm vrije ruimte.
- Niet bedekken of achter een gordijn plaatsen.
- Niet gebruiken met verlengsnoeren of stekkerdozen.



Gebruiksaanwijzing Febreze/Ambi Pur Regelbare geurverspreider + parfum-navulling voor regelbare Geurverspreider 3volution (Type 3263)



Altijd de navulling rechtop houden. Alleen gebruiken zoals aangegeven.



1. Verwijder dopjes van de navulling. Verwijder de flesjes nooit uit de gemeenschappelijke houder.

2. Uit stopcontact halen alvorens de navulling in het apparaat te plaatsen. Duw de navulling totdat deze vastklikt.

3. Plaats altijd het apparaat in het stopcontact met de flesjes aan de onderkant. Om lekken te voorkomen, plaats of draai het apparaat nooit ondersteboven.

4. Het apparaat verspreidt geregeld automatisch een andere geur, zoals wordt aangegeven door de verschillende led lampjes.

5. Alle led lichtjes zullen gelijktijdig pulseren wanneer de hervulling bijna leeg is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Sluit uw apparaat aan op een wisselstroom stopcontact om ervoor te zorgen dat de spanning van uw huishouden overeenkomt met de spanning aangegeven op uw apparaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de Febreze/Ambi Pur Geur navullingen. Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot vergiftiging of brand veroorzaken. Vul de flesjes niet met andere vloeistoffen.
- 's Nachts het apparaat uit het stopcontact verwijderen en rechtop houden. Controleer het apparaat regelmatig. Aangezien het apparaat warmte gebruikt, zal het bij normaal gebruik lichtjes warm worden. Het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen indien het apparaat uitzonderlijk warm wordt en ook in geval van heel doordringende geur of rook.
- Het apparaat niet openen. Vermijd harde klappen. Als verspreider uitvalt of beschadigd is, verwijder uit het stopcontact.
- Om het apparaat schoon te maken, neem uit stopcontact en gebruik een droge doek. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij onder toezicht.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, indien ze onder toezicht staan of na instructies over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Niet aanraken met natte handen of metalen voorwerpen.
- Het apparaat niet bedekken of schilderen. Niet gebruiken in kleine ruimtes.
- Plaats het apparaat niet op of bij gepolijste, geverfde of plastic oppervlakken.
- Voor binnenhuis gebruik in geventileerde ruimtes. Plaats het apparaat niet naast een warmtebron of in direct zonlicht.
- Niet gebruiken in kleine ruimtes.
- Gemorst vloeistof onmiddellijk opkuisen.
- Verwijder het apparaat uit het stopcontact en vervang de navulling na volledig gebruik.
- Altijd de navulling rechtop houden. Alleen gebruiken zoals aangegeven.
- Laat boven de luchtverfrisser zeker 50 cm vrije ruimte.
- Niet bedekken of achter een gordijn plaatsen.
- Niet gebruiken met verlengsnoeren of stekkerdozen.



Gebruiksaanwijzing Febreze/Ambi Pur Regelbare geurverspreider + parfum-navulling voor regelbare Geurverspreider Mono-chamber



De navulling altijd rechtop houden. Enkel gebruiken zoals aangegeven.



1 Verwijder de dop van de navulling. Verwijder de geurverspreider uit het stopcontact voor de navulling te plaatsen. Plaats navulling in de geurverspreider, met het logo aan de voorzijde, totdat het vastklikt.



2 Plaats de verspreider in het stopcontact met de fles aan de onderkant. Laat bovenaan 50cm vrije ruimte.



3 Pas geurintensiteit aan, indien nodig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Sluit uw apparaat aan op een wisselstroom stopcontact om ervoor te zorgen dat de spanning van uw huishouden overeenkomt met de spanning aangegeven op uw apparaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de Febreze/Ambi Pur Geur navullingen. Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot vergiftiging of brand veroorzaken. Vul de flesjes niet met andere vloeistoffen.
- 's Nachts het apparaat uit het stopcontact verwijderen en rechtop houden. Controleer het apparaat regelmatig. Aangezien het apparaat warmte gebruikt, zal het bij normaal gebruik lichtjes warm worden. Het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen indien het apparaat uitzonderlijk warm wordt en ook in geval van heel doordringende geur of rook.
- Het apparaat niet openen. Vermijd harde klappen. Als verspreider uitvalt of beschadigd is, verwijder uit het stopcontact.
- Om het apparaat schoon te maken, neem uit stopcontact en gebruik een droge doek. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij onder toezicht.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, indien ze onder toezicht staan of na instructies over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Niet aanraken met natte handen of metalen voorwerpen.
- Het apparaat niet bedekken of schilderen. Niet gebruiken in kleine ruimtes.
- Plaats het apparaat niet op of bij gepolijste, geverfde of plastic oppervlakken.
- Voor binnenhuis gebruik in geventileerde ruimtes. Plaats het apparaat niet naast een warmtebron of in direct zonlicht.
- Niet gebruiken in kleine ruimtes.
- Gemorste vloeistof onmiddellijk opkuisen.
- Verwijder het apparaat uit het stopcontact en vervang de navulling na volledig gebruik.
- Altijd de navulling rechtop houden. Alleen gebruiken zoals aangegeven.
- Laat boven de luchtverfrisser zeker 50 cm vrije ruimte.
- Niet bedekken of achter een gordijn plaatsen.
- Niet gebruiken met verleng snoeren of stekkerdozen.