



Instructions d'utilisation Febreze/Ambi Pur Diffuseur modulable + parfum pour diffuseur modulable 3volution


Garder toujours la recharge en position verticale les mèches vers le haut. Respecter les précautions d'emploi.




1 Retirer les 3 capuchons de la recharge. Ne jamais séparer les 3 flacons du support coloré commun aux 3 flacons. **NE PAS** mélanger les flacons de parfum.



2 Enlever le diffuseur de la prise. Introduire la recharge dans l'appareil jusqu'au "clic". Eviter d'endommager les mèches.



3 Brancher le diffuseur dans la prise électrique. Ne rien mettre autour de la prise dans un rayon de 50 cm pour assurer une diffusion optimale.



4 Branché, le diffuseur choisit au hasard un parfum pour commencer le cycle de diffusion. Une lumière rouge s'allumera, indiquant quel parfum est diffusé. Toutes les 45 minutes, une autre lumière rouge va s'éclairer, un nouveau parfum sera alors diffusé. Dès que les bouteilles sont vides, remplacer avec une nouvelle recharge même si les voyants rouges s'allument toujours.

IMPORTANTE NOTICE DE SECURITE:

- Garder toujours la recharge en position verticale les mèches vers le haut. Respecter les précautions d'emploi. Brancher le diffuseur dans la prise électrique. Ne rien mettre autour de la prise dans un rayon de 50 cm pour assurer une diffusion optimale.
- Branchez votre diffuseur uniquement dans des prises de courant alternatif. S'assurer que le voltage de votre maison correspond au voltage indiqué sur l'appareil.
- Le diffuseur doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser recommandées.
- L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques d'incendie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
- Eviter les chocs importants.
- Si le diffuseur tombe ou est endommagé, l'enlever de la prise.
- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Pour nettoyer le diffuseur, le débrancher et nettoyer avec un chiffon sec.
- Conserver cet emballage pour vous y référer en cas de besoin.
- Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides ou des objets métalliques.
- Ne pas remplir les flacons avec un autre liquide.
- Ne pas couvrir ou peindre l'appareil.
- Ne pas placer sur ou près de surfaces polies, peintes ou en plastique.
- Ne pas utiliser dans des espaces confinés.
- Si le liquide venait à se répandre, le nettoyer immédiatement.

Instructions d'utilisation Febreze/Ambi Pur

Diffuseur modulable + parfum pour diffuseur modulable

Toujours garder le flacon en position verticale. Respectez les précautions d'emploi.



1 Pour ôter le flacon vide du diffuseur, enlever le diffuseur de la prise. Retirer la capuchon de la nouvelle recharge. L'introduire dans l'appareil jusqu'à entendre un "clic". Eviter d'endommager les mèches.



2 Brancher le diffuseur dans la prise électrique. Ne rien mettre autour de la prise dans un rayon de 50 cm pour assurer une diffusion optimale.



3 Choisissez l'intensité souhaitée.

IMPORTANTE NOTICE DE SECURITE:

- Branchez votre diffuseur uniquement dans des prises de courant alternatif. S'assurer que le voltage de votre maison correspond au voltage indiqué sur l'appareil.
- Le diffuseur doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques d'incendie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
- Eviter les chocs importants.
- Si le diffuseur tombe ou est endommagé, l'enlever de la prise.
- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Pour nettoyer le diffuseur, le débrancher et nettoyer avec un chiffon sec.
- Conserver cet emballage pour vous y référer en cas de besoin.
- Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides ou des objets métalliques.
- Ne pas remplir les flacons avec un autre liquide.
- Ne pas couvrir ou peindre l'appareil.
- Ne pas placer sur ou près de surfaces polies, peintes ou en plastique.
- Ne pas utiliser dans des espaces confinés. Si le liquide venait à se répandre, le nettoyer immédiatement.
- Ce symbole indique que ce diffuseur électrique doit être jeté dans les systèmes de collecte appropriés en vue de son recyclage.
- Ne pas jeter dans les ordures ménagères non triées.